


RSP2 and RSP3



Key Number	Description	RSP2	RSP3
1	Drag Knob Assembly	HRS332-01	HRS332-01
2	Drag Retainer	HRS036-01	HRS036-01
	Drag Washer "D"	HRS080-01	HRS080-01
	Drag Washer "B"	HRS039-01	HRS039-01
5	Drag Washer, Keyed	HRS081-01	HRS081-01
6	Drag Washer "B"	HRS039-01	HRS039-01
7	Drag Washer "D"	HRS080-01	HRS080-01
8	Tension Spring (Drag)	HRS031-01	HRS031-01
9	Spool Assembly	HRS321-01	HRS321-02
10	Spool Washer	HRS030-01	HRS030-01
11	Click Gear	HRS037-01	HRS037-01
12	Center Shaft	HRS015-01	HRS015-01
13	Bail Latch Cover Screw	HRS085-01	HRS085-01
14	Bail Latch Cover	HRS087-01	HRS087-01
15	Bail Actuator Spring	HRS022-01	HRS022-01
16	Bail Assembly	HRS347-01	HRS347-02
17	Bail Seat	N/A	N/A
18	Line Roller Bushing	HRS016-01	HRS016-01
19	Bail Axel Washer	HRS102-01	HRS102-01
20	Bail Arm "A"	HRS007-01	HRS007-01
21	Bail Retainer Screw	HRS051-01	HRS051-01
22	Bail Axel Retainer Screw	HRS108-01	HRS108-01
23	Rotor Nut	HRS006-01	HRS006-01
24	Rotor Washer	HRS065-01	HRS065-01
25	Rotor	HRS009-01	HRS009-02
26	Bail Trip Lever	HRS019-01	HRS019-02
	Line Roller	HRS004-02	HRS004-02
27	Bail Retainer Screw	HRD051-01	HRD051-01
29	Kick Lever Cover	HRS046-01	HRS046-01
30	Crank Handle Assembly	HRS318-01	HRS318-01

Key Number	Description	RSP2	RSP3
31	Bearing Screw	HRS041-01	HRS041-01
32	Pinion Bushing	HRS141-01	HRS141-01
33	Body Rear Cover	HRS140-01	HRS140-01
34	Bearing Retainer	HRS040-01	HRS040-01
35	Anti-Reverse Ratchet	HRS060-01	HRS060-01
36	Anti-Reverse Pawl	HRS063-01	HRS063-01
37	Anti-Reverse Pawl Springs	HRS061-01	HRS061-01
38	Anti-Reverse Pawl Retainer	HRS099-01	HRS099-01
39	Clutch Sleeve	HRS139-01	HRS139-01
40	Anti-Reverse Bumper	HRS107-01	HRS107-J1
41	Pinion Bearing	HRS028-01	HRS028-01
42	Pinion	HRS011-01	HRS011-01
43	Anti-Reverse Actuator	HRS090-01	HRS090-01
44	Crank Shaft Bushing	HRS027-01	HRS027-01
45	Crank Gear	HRS012-01	HRS012-01
46	Handle Screw Washer	HRS105-01	HRS105-01
47	Crank Shaft Ball Bearing	HRS028-02	HRS028-02
48	Body Cover	HRS023-01	HRS023-01
49	Side Plate Screw	HRS057-01	HRS057-01
50	Gear Washer	HRS105-03	HRS105-03
51	Handle Retainer Screw Cover	HRS073-01	HRS073-01
52	Screw, Main Shaft	HRS100-01	HRS100-01
53	Oscillator Slider	HRS025-01	HRS025-01
54	Oscillator Gear	HRS053-01	HRS053-01
55	Main Body Assembly	HRS301-01	HRS301-01
56	Anti-Reverse Knob	HRS059-01	HRS059-01
57	Anti-Reverse Actuator Spring	HRS089-01	HRS089-01
58	Anti-Reverse Actuator Clip	HRS112-01	HRS112-01
59	Body Rear Cover Screw	HRS062-01	HRS062-01